
AVR
128DA
UPDI
ZD1
R2
F1
LD2
Q1
IC1
LD1
SW1
33.9
18.4


AVR
128DA
C4
IC2
C3
C2
C1
C5
R1
C6
C7
33.9
18.4


AVR
128DA
33.9
18.4


AVR
128DA
33.9
18.4


AVR
128DA
UPDI
ZD1
R2
F1
LD2
Q1
IC1
LD1
SW1
TxD PA0
RxD PA1
SDA PA2
GND
SCL PA3
MOSI PA4
MISO PA5
SCK PA6
SS PA7
1-TxD PC0
1-RxD PC1
PC2
RAW
GND
RES PF5
5V
PF4
PF3 1-SCL
PF2 1-SDA
PF1 2-RxD
PF0 2-TxD
PD7
PD6
PD5
PC3 PD2 PD4
PD1 PD3